

VORNADO VC-02+ Quick-Start Guide



POWER

When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.

HEAT MODES:

PERSONAL

Focus heat directly around you.

WHOLE ROOM

Circulate heat throughout the whole room.



FAN ONLY

Press preferred Heat Mode to cycle through LOW, MEDIUM and HIGH settings.

- / + TEMPERATURE AND TIMER ADJUSTMENT



TIMER (1-12 HOURS)



OSCILLATION



CONTROLS LOCK



NIGHT MODE

For more detailed information, refer to the Important Safety Instructions and Use & Care guide.

For further assistance, product support, or parts replacement, contact Vornado Consumer Service at:

800-234-0604 | help@vornado.com | vornado.com



Guía de inicio rápido VC-02+

ENCENDIDO/APAGADO

Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.

MODOS DE CALEFACCIÓN:

 **PERSONAL** Concentra el calor directamente alrededor del usuario.

 **WHOLE ROOM** (SALÓN COMPLETO) Circula el calor por toda la habitación.

 **SOLO VENTILADOR**

Presione el modo de calefacción preferido para alternar entre las configuraciones BAJO, MEDIO y ALTO.

- / + AJUSTE DE LA TEMPERATURA Y DEL TEMPORIZADOR

 **TEMPORIZADOR (1-12 HORAS)**

 **OSCILACIÓN**

 **BLOQUEO DE CONTROLES**

 **MODNO NOCTURNO**



Si desea información más detallada, consúltelas Instrucciones importantes de seguridad y la guía de Uso y cuidado.

Para obtener más ayuda, soporte del producto o reemplazo de piezas, póngase en contacto con el Servicio al consumidor de Vornado:

800-234-0604 | help@vornado.com | vornado.com