



MOVIO 6

OmniWave™ Air Circulator

Use & Care Guide

Circulador De Aire OmniWave™
Manual de Uso y Cuidado

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
LEER Y GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

Vornado.com

5 Year
Satisfaction
Guaranteed

We expect this product to be perfect.

If it is not, we will make it right.

vornado.com
800-234-0604
help@vornado.com

CONTENTS

Product Support.....	4	Cleaning	7
Features	5	Troubleshooting	9
How to Use	6	Warranty.....	10

Español p. 11

PRODUCT SUPPORT

For Model MOVIO 6

READ AND SAVE ALL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

The Important Safety Instructions included with this product contain important information for multiple Vornado products. Specific instructions are included for varied product types. Refer to the list below for product types that pertain to your specific model. **Unless otherwise noted, all non-specified content is considered important information for all Vornado models and should be referred to regardless of model.** See www.vornado.com to view, download and print the most current version of these instructions.

MODEL MOVIO 6 PRODUCT TYPE(S):
Product with Removable Grille
Detachable Power Supply Unit



MOST CURRENT
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS



DIGITAL USE & CARE GUIDE

Use only the provided AC/DC power adapter: (PN: AS3603A-2401500US).

For further assistance, product support, or parts replacement, contact Vornado Consumer Service at:
800-234-0604 | help@vornado.com | vornado.com

FEATURES

Finger Friendly Design
Resists curious fingers

Easy-Clean Grille and Blade

DC Motor
Quiet and energy efficient


90° and 180° Panoramic Oscillation®
30° and 60° Vertical Oscillation

Silicone Feet
Non-marking feet added for stability

Backlit Touch Display
10 Air Speeds
3 Unique Airflow Modes
Display Lock
12 Hour Timer

⚠ WARNING: Choking Hazard. Keep small parts like silicone feet away from children and pets.

Cord Routing with Hidden DC Port



HOW TO USE

1. Connect the provided power supply by inserting the DC plug into the bottom of the unit. Route cord through the cord path.
2. Connect power supply to a power outlet. Use only the power supply that was provided with your product.



Power



Selection Buttons



Horizontal Oscillation Modes

- 0: Oscillation Off
- 1: 90° Oscillation
- 2: 180° Panoramic Oscillation®



Vertical Oscillation Modes

- 0: Oscillation Off
- 1: 30° Oscillation
- 2: 60° Oscillation



Combine both horizontal and vertical oscillation for **Omniwave™** oscillation.



12 Hour Timer

Press, then use **-/+** buttons to set the number of hours unit will run.



Airflow Modes

- 0: Vornado's Standard Vortex Action
- 1: Sleep Mode - Fan speed will reduce every 30 minutes over two hours until the fan powers off, unless a timer is set.
- 2: Breeze Mode - Fan speed fluctuates (up to selected maximum speed) to simulate natural breeze.
- 3: Cyclic Mode - Fan speed will rise to maximum selected speed then fall at a consistent interval.



Display Lock

Hold for 3 seconds to turn ON/OFF.

Tips:

- When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.
- To disable/enable beep function, press and hold 12 Hour Timer and Airflow Modes buttons for three (3) seconds. There will be a long beep to indicate the change has been made.

CLEANING


Grille Removal Screwdriver required. 

⚠️WARNING: To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, unplug the circulator before removing grille.

1. To release the Front Grille, remove the 4 screws located on the back of the inlet grille.
2. Dust or wash Front Grille with a mild dishwashing soap. Do not place grille in the dishwasher. The excessive heat can distort the plastic.
3. To reattach - position the Front Grille so the Vornado logo in the center of the Front Grille is straight. Replace all the screws.



Use the brush attachment on your household vacuum cleaner to vacuum any accumulated dust off the Grille.




CLEANING

Blade Removal

⚠️WARNING: To reduce the risk of electrical shock and injury to persons, unplug the circulator before removing blade.


1. Unscrew the blade cap by holding the blade in place with one hand while turning the blade cap **clockwise**. Pull the blade straight out from the shaft.
2. Wipe the blade with a damp cloth. If your circulator is used in a greasy environment, such as a kitchen, mild soap or a common household cleaner may be necessary. Do not use solvents. Do not place blade in the dishwasher. The excessive heat can distort the plastic.
3. To reattach - be certain the flat side of the shaft aligns directly with the corresponding flat side on the blade's socket. Push the blade all the way on the shaft until it bottoms out and the threads on the shaft are completely through the blade socket. **Do not use a hammer as this could result in bearing damage.**
4. Reinstall blade cap and ensure it has been firmly tightened.



TROUBLESHOOTING

Problem

Possible Cause and Solution

Unit fails to power on.	Unit is not plugged in. Plug Power Cord into electrical outlet. Ensure power button has been pressed. Once the power button is pressed, ALL buttons and displays should light up. Unit is damaged or in need of repair. Cease usage and unplug. Contact Consumer Service for assistance. The outlet is worn or damaged. Try another outlet or contact a qualified electrician.
Unit is not producing sufficient amount of air.	Air speed setting is too low. Adjust to a higher speed setting. Airflow is blocked. Remove obstruction. Adjust direction of airflow toward the user.
GFCI has tripped.	Under certain conditions, it is possible for a reset GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) outlet to trip when the user is changing speeds on a Vornado circulator. In this event, change to an outlet that is not connected to a GFCI device. It could also indicate a weak or defective GFCI outlet. Contact a qualified electrician to check the GFCI outlet.
Unit fails to oscillate or oscillate to full range.	Ensure oscillation is enabled. Ensure the space around the unit is free from obstructions.
Fan is on, but the settings cannot be changed.	Ensure the Display Lock is not active and icon on display is not lit up. To deactivate, press and hold Display Lock button  for 3 seconds.

WARRANTY

5 Year Satisfaction Guaranteed

We're Here To Help

800.234.0604 | vornado.com | help@vornado.com

Vornado Air LLC ("Vornado") warrants to the original consumer or purchaser this Vornado® Whole Room Circulator ("Product") is free from defects in material or workmanship for a period of five (5) years from the date of acquisition. If any such defect is discovered within the warranty period, Vornado, at its discretion, will repair or replace the Product at no cost.

For warranty service: Call 1-800-234-0604 or email help@vornado.com to obtain a Return Authorization ("RA"). Please have or include your Product's model number and serial number, as well as your name, address, city, state, zip code, e-mail, and phone number when contacting Vornado for warranty service. To file a contactless warranty claim, visit vornado.com/contact-us.

This warranty does not apply to defects resulting from abuse of the Product, modification, alteration, mishandling, improper maintenance, commercial use or repair or service of the Product by anyone other than Vornado; damages which occur in shipment or are attributed to acts of God. Improper product use, which includes using an external device that alters or converts the voltage or frequency of electricity, or shipping a Vornado product to a country not intended for use will void all warranties. Any unauthorized product modification, repair by unauthorized repair center, or use of non-approved replacement parts is not recommended and any consequences will not be covered by support services or product warranties. The product warranty will be honored only on models

that are being used in the country intended. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. VORNADO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to follow these instructions or improper product use. Any such actions will invalidate the product warranty.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. © All rights reserved. All technical information, data, and instructions for the installation, connection, and operation contained in these instructions for use correspond to the latest available information at time of printing. The contents of this manual may differ slightly from the actual product. Observe any additional supplements.

Esperamos que
este producto
sea perfecto.

Si no lo es,
ayúdenos a
corregirlo.

vornado.com

800-234-0604

help@vornado.com



Designed, engineered and supported in Andover, KS

© 2025 Vornado Air LLC Andover, KS 67002 Specifications subject to change without notice.
Vornado® is a trademark owned by Vornado Air LLC.

CONTENIDO

Soporte del Producto	13	Limpieza	16
Características.....	14	Resolución De Problemas	18
Cómo Usar	15	Garantía.....	19

SOPORTE DEL PRODUCTO Para Modelo MOVIO 6

LEA Y GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las Instrucciones importantes de seguridad incluidas con este producto contienen información relevante para múltiples productos Vornado. Se incluyen instrucciones específicas para varios tipos de productos. Consulte la lista a continuación para conocer los tipos de productos que pertenecen a su modelo específico. **A menos que se indique lo contrario, todo el contenido no especificado se considera información importante para todos los modelos Vornado y debe consultarse independientemente del modelo.** Consulte www.vornado.com para ver, descargar e imprimir la versión más reciente de estas instrucciones.

TIPO(S) DE PRODUCTO(S) DEL MODELO MOVIO 6:
Producto con rejillas desmontables
Unidad con fuente de alimentación desmontable



INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD MÁS
ACTUALES




GUÍA DIGITAL DE USO Y
CUIDADO

Utilice únicamente el adaptador de corriente CA/CC suministrado (número de pieza: AS3603A-2401500US).


Para obtener más ayuda, soporte del producto o reemplazo de piezas, póngase en contacto con el Servicio al Consumidor de Vornado:
800-234-0604 | help@vornado.com | vornado.com

CARACTERÍSTICAS



CÓMO USAR

1. Conecte la fuente de alimentación incluida insertando el enchufe de CC en la parte inferior de la unidad. Pase el cable por la guía correspondiente.
2. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente. Use únicamente la fuente de alimentación incluida con su producto.



Encendido

-/+ Botones de Selección



Modos de Oscilación horizontal

- 0: Oscilación desactivada
- 1: Oscilación de 90°
- 2: Panoramic Oscillation® de 180°



Modos de oscilación vertical

- 0: Oscilación desactivada
- 1: Oscilación de 30°
- 2: Oscilación de 60°



Combine la oscilación horizontal y vertical para la oscilación OmniWave™.



Temporizador de 12 Horas

Presione el botón y luego use los botones **-/+** para configurar el número de horas que funcionará el dispositivo.



Modos de Flujo de Aire (4)

- 0: Acción Vortex estándar de Vornado
- 1: Modo Reposo - La velocidad del ventilador se reducirá cada 30 minutos durante dos horas hasta que el ventilador se apague, a menos que se haya configurado un temporizador.
- 2: Modo Brisa - La velocidad del ventilador fluctúa (hasta la velocidad máxima seleccionada) para simular una brisa natural.
- 3: Modo Cíclico - La velocidad del ventilador aumentará hasta la velocidad máxima seleccionada y luego disminuirá a un intervalo constante.



Bloqueo de Pantalla

Mantenga presionado ON/OFF durante 3 segundos para encender/apagar.

Consejos:

- Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.
- Para desactivar o activar la función de pitido, mantenga pulsados los botones de Temporizador de 12 horas y Modos de flujo de aire durante tres (3) segundos. Sonará un pitido largo para indicar que se ha realizado el cambio.


LIMPIEZA

Remoción de la Rejilla Se requiere un destornillador. 

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y lesiones a personas, desenchufe el circulador antes de quitar la rejilla.

1. Remueva los 4 tornillos ubicados en la parte posterior de la entrada de la rejilla.
2. Limpie o lave la rejilla frontal con un jabón suave para lavavajillas. No coloque ninguna de las partes en el lavavajillas. El calor excesivo puede deformar el plástico.
3. Para ubicar de nuevo la rejilla frontal, vuelva a poner la rejilla frontal en su posición de tal manera que el logotipo de Vornado quede derecho en la rejilla frontal. Reemplace todos los tornillos.

Tip Utilice el cepillo del aspirador para aspirar cualquier polvo acumulado en la rejilla frontal y en las entradas de aire.



LIMPIEZA


Remoción del Aspa

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños a personas, desenchufe el circulador antes de remover el aspa.

1. Desenrosque la tapa de la cuchilla sujetándola firmemente con una mano y girando la tapa en el sentido de las manecillas del reloj. Retire la cuchilla tirando de ella en línea recta desde el eje.
2. Limpie el aspa con un paño suave. Si el circulador se usa en un ambiente grasoso, como la cocina, puede ser necesario utilizar un jabón suave o un producto de limpieza común. No use solventes.
3. Para reubicar el aspa, asegúrese de que el lado plano de la varilla esté alineado directamente con el lado plano correspondiente en el enchufe del aspa. Desenrosque la tapa de las aspas sujetando las aspas en su lugar con una mano mientras gira la tapa de las aspas en sentido horario. **No utilice un martillo, pues podría dañar el artefacto.**
4. Vuelva a colocar la tapa de las aspas y asegúrese de que esté bien apretada.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa y Solución
El artefacto no se enciende.	La unidad no está enchufada. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente eléctrico.
	Asegúrese de que se haya presionado el botón de encendido. Una vez que presione el botón de encendido, Deben iluminarse TODOS los botones y pantallas.
	La unidad está dañada o necesita reparación. Suspnda el uso y desenchúfela. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.
El flujo de aire es débil o lento.	El enchufe está gastado o dañado. Pruebe con otro enchufe o contacte a un electricista certificado.
	Asegurar la unidad está puesta en turbo (más alto) para máxima circulación de aire.
	El flujo de aire está bloqueado. Quite la obstrucción.
El GFCI se detiene.	Ajuste la dirección de la corriente de aire hacia el usuario.
	Bajo ciertas condiciones, es posible que un enchufe GFCI recolocado no funcione cuando el usuario cambia la velocidad del circulador Vornado. En este caso, cambie a un enchufe que no esté conectado a un artefacto GFCI. Asimismo, esto podría indicar que el enchufe GFCI se encuentra en mal estado o defectuoso. Comuníquese con un electricista certificado para que verifique el enchufe GFCI.
La unidad no oscila o no oscila de manera completa.	Asegúrese de que la oscilación esté activada.
	Asegúrese de que el espacio alrededor de la unidad esté libre de obstrucciones.
El ventilador está encendido, pero no se puede cambiar la configuración.	Asegúrese de que el bloqueo de pantalla no esté activado y que el ícono de la pantalla no esté iluminado. Para desactivarlo, mantenga presionado el botón de bloqueo de pantalla  por 3 segundos.

GARANTÍA

Satisfacción garantizada por 5 años

Estamos Aquí Para Ayudar
800.234.0604 | vornado.com | help@vornado.com

Vornado Air LLC ("Vornado") garantiza al consumidor o comprador original que este Circulador para todo el ambiente Vornado® ("Producto") estará libre de defectos de materiales o fabricación durante un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de adquisición. En caso de detectarse algún defecto de este tipo dentro del periodo de garantía, Vornado, a su discreción, reparará o reemplazará el Producto sin costo alguno.

Servicio de garantía, llame al 1-800-234-0604 o envíe un correo electrónico a help@vornado.com para obtener un formulario de Autorización de Devolución ("RA" por sus siglas en inglés). Cuando se comunique con Vornado por el servicio de garantía, tenga o incluya el número de modelo y número de serie del Producto, como también su nombre, dirección, ciudad, estado, código postal, e-mail, y número de teléfono. Para presentar un reclamo de garantía sin contacto, visite vornado.com/contact-us.

Esta garantía no se aplica a defectos generados por abuso del Producto, modificación, alteración, manipulación indebida, mantenimiento inadecuado, uso comercial o reparación o servicio del Producto por parte de una persona externa a Vornado, daños producidos durante el envío o atribuidos a hechos fortuitos. El uso inadecuado del producto, que incluye el uso de un dispositivo externo que altera o convierte el voltaje o la frecuencia de la electricidad, o el envío de un producto Vornado a un país donde su uso no está previsto invalidará todas las garantías. No se recomienda la modificación no autorizada del producto, la reparación realizada por un centro de reparaciones no autorizado, o el uso de repuestos no aprobados, y sus consecuencias no serán cubiertas por los servicios

de soporte o las garantías del producto. La garantía del producto tendrá validez solo para los modelos que se usan en el país previsto. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE ESTABLECE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA ES UN RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. VORNADO NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. SALVO QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO ESTARÁ LIMITADA A LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, o limitaciones sobre la vigencia de una garantía implícita. Por ello, las limitaciones o exclusiones que se indican anteriormente pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían entre un estado y otro. El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños causados por la falta de cumplimiento de estas instrucciones o el uso inadecuado del producto. Dichas acciones invalidarán la garantía del producto.

Los nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. © Todos los derechos reservados. La información técnica, los datos y las instrucciones para la instalación, conexión y operación que contienen estas instrucciones de uso corresponden a la última información disponible al momento de la impresión. El contenido de este manual puede diferir ligeramente del producto real. Tenga en cuenta los suplementos adicionales.



Pensado y diseñado y respaldado en Andover, KS

© 2025 Vornado Air LLC. Andover, KS 67002 Especificaciones del producto sujetas a cambio sin previo aviso. Vornado® es marca registrada de Vornado Air LLC.



Vornado Air, LLC

415 East 13th Street, Andover, Kansas 67002

800.234.0604 | vornado.com

CL3-1258 R-, V00