




Air Scrubber Owner's Manual

Model:

AP-1500 Series, AP-1800 Series, AP-2500 Series

(115V~, 60Hz)

Read and save these instructions



Intertek

www.xpower.com | 1-(855)-855-8868 | info@xpower.com

Index: NA-1-A40
Edition: 2.1.Final

Safety Instructions

WARNING - READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

The user of electrical products may create hazards that include, but are not limited to injury, fire, electrical shock. Failure to follow these instructions may damage and/or impair its operation and void the warranty.


- Before operating, remove all packaging material and check for any damage that may have occurred during shipping or any missing items.
- Check power supply to ensure it matches the appliance's specification.
- **DO NOT** operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return it to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Use only on GFCI protected receptacles. Please contact a qualified electrician for verification and / or installation of a GFCI receptacle if necessary.
- **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- To reduce the risk of fire or electric shock, **DO NOT** use this machine with any solid-state speed control device.
- **DO NOT** touch this appliance or the plug with wet hands or while standing in water.
- **DO NOT** operate the appliance in any pooled water.
- **DO NOT** use the product in areas where gasoline, paint or other flammable goods and objects are used or stored.
- **DO NOT** insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may damage the appliance and void the warranty.
- **DO NOT** cover the air inlet or outlet on the appliance.
- **DO NOT** direct the air flow at human faces or bodies.
- **DO NOT** allow children to play with this appliance.
- **AUTOMATICALLY OPERATED DEVICE** – To reduce the risk of injury, disconnect from power supply before servicing.
- Remove the power cord from the electrical receptacle by grasping and pulling on the power cord plug-end only, **DO NOT** pull the cord directly.
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this appliance, as this may cause danger and void the warranty.
- If the appliance is damaged or it malfunctions, **DO NOT** continue to use it. Unplug the product from the electrical outlet. Refer to troubleshooting guide or contact XPOWER.
- Store in a dry area, away from exposure to sunlight, extreme temperature and humidity, or other extreme environments, when not in use.
- An electronic instruction manual can be obtained through website: www.xpower.com.

Special Safety Instructions for UV Lamp

- The UV Lamps are installed inside the machine. When operating, the UV radiation is blocked by the housing, filters or other parts of the machine. Normally, there shall not be leakage of UV radiation outside of the machine. However, if the housing or parts are damaged, leakage of UV radiation might occur.
- UV (ultraviolet) radiation is a electromagnetic radiation with high energy. It can destroy the chemical composition of a lot of materials or surfaces. It can degrade plastic objects and decolorized fabrics. It can also cause permanent damage to human skins and eyes.
- **WARNING:** Before use, please inspect the integrity of the machine and check if the housing and parts of the machine are in good condition. Ensure all the parts are installed correctly and pay attention to any other situation that may cause UV radiation leakage.
- **DO NOT** use filters other than XPOWER filters. Other kind of filters may cause a hazardous leakage of UV radiation.
- **DO NOT** use if you notice any possibility of UV radiation leakage. Contact XPOWER for more assistance. Please do not use

Parts Description

Machine




- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| (1) Inlet Grille Cover Screw | (14) Motor Left Housing | (27) Speed Switch Circuit Board |
| (2) Inlet Grille Cover | (15) Motor Control Circuit Board Assembly | (28) Circuit Breaker |
| (3) Handle Screw | (16) Rivet Nut | (29) Air Quality Sensor Box |
| (4) Rubber Pad | (17) Filter Fixator | (30) Pressure Gauge |
| (5) Motor Inlet Grille Cover | (18) Flange Nut | (31) Power Cord Container Cover |
| (6) Time Meter* | (19) Handle Cover | (32) Power Cord |
| (7) Motor Housing Fixator Assembly | (20) Handle Tube | (33) Wheel Assmely |
| (8) Motor Fixator | (21) Housing | (34) Wheel Chassis |
| (9) Motor Right Housing | (22) Air Quality Sensor Cover | (35) Handle Screw Sleeve |
| (10) Heat Insulation Plate | (23) Air Quality Sensor | (36) UV Lamp Assembly** |
| (11) Motor | (24) Power Switch | |
| (12) Bushing | (25) Speed Switch Knob | |
| (13) Fan | (26) Control Panel | |

* For model AP-1500DM, AP-1800DM, AP-2500DM only.


** For model AP-1500U, AP-1800U only.

Filters



MODEL NUMBER	AP-1500D Series		AP-1500U	AP-1800D Series		AP-1800U	AP-2500 Series
First Stage Filter	NFS16			RP20			RP24
Second Stage Filter	PF16			PF19			PF23
Third Stage Filter	CF35			CF35-490			CF50-595 (Optional)
Fourth Stage Filter	HEPA300-406PV	HEPA300-406PV-U		HEPA300-490PV	HEPA300-490PV-U		HEPA300-PV

Items Included



• Air Scrubber x 1



• Hex Screws x 2



• Nuts x 2




• Handle x 1



• Owner's Manual x 1

Air Scrubber Introduction

- XPOWER's unique and highly innovative Air Scrubbers create a fresh and clean environment for various purposes.
- With a special designed powerful motor, XPOWER Air Scrubbers are able to provide suction in even difficult areas.
- The included filtration system can capture a wide range of compounds and prevents organism migration from location to location.



Installation and Operation Guide

Remove Filter Package (If Any)


Remove the packages of the filter before the first usage.

Special Safety Instructions (for AP-1500U/AP-1800U only)

Please use XPOWER HEPA filter to ensure UV lamp functions safely. Other kind of filters may cause a hazardous leakage of ultraviolet radiation.

Zero Setting


- The accuracy of the pressure gauge might be affected by transportation.
- Before the first usage, you should zero the pressure gauge in order to ensure the accuracy of the measurement.



Pressure Gauge


- Use a straight screwdriver to adjust the zero setting screw on the pressure gauge, until the pointer stays in the middle of the zero sector.

Installing the Handle



- (1) Screw off the hex screw with a hex screw driver on the inlet grill cover.
- (2) Take out the inlet grill cover.
- (3) Put the screws through the holes on handle and the back of the machine housing.
- (4) Fasten the screws with the nuts from the inner surface of the machine.


Extension Setup (Optional)



Exhaust Ducting

- Turn off the machine.
- Attach the ducting hose to the exhaust.


Control Panel




Air Quality Monitor




Circuit Breaker




Time Meter




Air Quality Sensor



Power Switch



Speed Switch



Pressure Gauge

Air Quality Monitor

- When this monitor blinks, it indicates the Air Quality Sensor is now preparing for detection.
- The digital display will show the concentration of fine particulate matter ($PM_{2.5}$) in the environment in $\mu g/m^3$.
- The index light will indicate the air quality category of the environment. According to the Air Quality Index developed by the United States Environmental Protection Agency (EPA), the index light corresponds to different levels of health concern as below:

Control Panel (Continued)

Index Light	Levels of Health Concern according to the AQI by EPA
Green / Good	Good
Orange (Yellow) / Moderate	Moderate or, Unhealthy for Sensitive Groups
Red / Poor	Unhealthy, or Very Unhealthy, or Hazardous

Time Meter (For Model AP-1500DM, AP-1800DM and AP-2500DM Only)

- The time meter contains 3 meters. Press the setting button to switch the meters.
- The master meter shows the total running time from the first usage to the current moment. The value of the master meter can't be reset.
- The value of meter 1 and meter 2 can be reset. Press the setting button up to 5 seconds to reset the value.
- When the fan turns on, the activity indicator will blink. The running time starts to count. When the fan is off, the activity indicator will stay illuminated.
- When the value exceeds 9999.9 hours, it will start over from 0 again.

Circuit Breaker

If the machine stops working, pressing the **RESET BUTTON** to reset the machine.

Power Switch

- Turn to **“O”** position to switch the power OFF. Turn to **“I”** position to switch the power ON.

Speed Switch

- Turn to **“OFF”** position to switch the fan OFF. Turn clock-wisely to any position between **“MAX”** and **“MIN”** to switch the fan ON.
- You can adjust to any desired speed variably. **“MAX”** is the highest speed and **“MIN”** is the lowest speed.

Pressure Gauge

This measures the negative pressure between the motor inlet and filter outlet.

- Before the first usage, you should zero the pressure gauge in order to ensure the accuracy of the measurement. (See Page 6: Zero Setting)
- Load all the filters, switch the power on and turn to the highest speed. If the negative pressure exceeds the values below, it indicates that the filters might have exceeded the maximum capacity of particles, and the filtration efficiency as well as the airflow have diminished. You should check, clean or replace the filters. (See Page 12: Filter Maintenance)

Control Panel (Continued)


- Even if the pressure gauge shows negative pressure is still lower than the values below, it's suggested to check and replace the filters every 6 months. (See Page 12: Filter Maintenance)

	AP-1500 Series	AP-1800 Series	AP-2500 Series
Without Carbon Filter	270 Pa.	370 Pa.	340 Pa.
With Carbon Filter	350 Pa.	500 Pa.	500 Pa.

Selecting a Location (Important)

- **Enclosed Area:** For optimal efficiency and longer filter lifespan, the Air Scrubber should be operated in an enclosed area. Keep all doors, windows and other outside entrances to the room closed.
- **Air Circulation:** It's suggested to have a constant efficient air circulation inside your working area.
- **Environment Humidity:** For optimal efficiency and higher filter lifespan, the Air Scrubber should not be operated in an environment with a high relative humidity level. High humidity level could cause blockage and damage to filters.
- **Power Cord:** The power cord has a length of 25 feet (7.6 meters). Select a location where the power cord can reach the power source.
- **Inlet and Outlet Orientation:** Also pay attention to the orientation of the air inlet and air outlet. Make sure the airflow won't influence any object nearby the Air Scrubber.
- **IMPORTANT:** The effectiveness of the Air Scrubber can be influenced by different factors. You may also find that installing multiple Air Scrubbers may be required for larger enclosed areas.

Transportation



The diagram illustrates the process of tilting the Air Scrubber unit. A hand is shown pressing down on the 'Trolley Handle' at the top of the unit. This action causes the unit to pivot forward, resting on its 'Wheels' at the base. An arrow points to the 'Exhaust' outlet on the side of the unit. The unit is shown in a tilted position, demonstrating how it can be moved using the handle and wheels.

Transport with Trolley Handle

- Press down the trolley handle to tilt up the air scrubber on the wheels.
- Push forward to transport with the trolley handle.

User Maintenance Instructions


Frequent maintenance is recommended on this appliance. Failure to follow the maintenance instructions may cause failure of the appliance and void the warranty.

Before performing any maintenance or cleaning, always disconnect the Air Scrubber from its power source.

Machine Maintenance

- When not in use, unplug, and uninstall power cords and all the extensions. Store the appliance in a dry and cool indoor place. Make sure it's out of reach of children.
- Use a damp cloth to wipe the surface of the housing. Do not clean the unit with water directly.
- Check if the grille covers are clean. Remove dirt or any other objects that could block the air inlet and air outlet.

REAR VIEW




Organize the Cord

- Power cord can be stored into the power cord container at the rear of the air scrubber.

Filter Maintenance

To ensure the best filtration efficiency and to prevent secondary pollution of used filters, you should replace or clean the filters frequently or when the filter clean/change light illuminates. Please follow the instructions below.

Unload the filters (See Also Page 3: Parts Description)



- Screw off the screw on the inlet grill cover and take out the inlet grill cover.
- Screw off the 4 screws on sides, and release the filter fixator.
- Then you could unload the filters from the top.

Clean the filters (See Also Page 3: Parts Description)

- **Rigid Polyester Filters***: These filters are washable with water. Use a vacuum or clean cloth to remove loose debris. And then further clean the filter with water. Use a cloth to remove the water on the filter and dry it naturally in the air.
- **Pleated Media Filters**: This filter is not washable. Use a vacuum to remove loose debris. If filter change light still illuminates, you might need to replace the filter.
- **HEPA Filters***: This filter is not washable or reusable. Highly concentrated particles are captured by the HEPA filter and cleaning this filter can be hazardous to human health and contaminate the nearby environment. You must replace the filter if all the other filters are clean and however the pressure gauge still shows a high negative pressure value..

Filter storage

- When not in use for a long time, you should store the filter separately from the machine.
- Always clean the filters before storage. Place the filters in a sealed plastic bag and store it in a dry and cool indoor place.

Replace the filters periodically


- Even if the pressure gauge shows negative pressure is still lower than the values below, it's suggested to check and replace the filters every 6 months.
- Stored or unused filters are also suggested to check and replace the filters every 6 months.

⚠ WARNING: DISPOSAL OF FILTERS NO LONGER IN USE

The particles captured by a used filter can cause adverse human health effects and contaminate the nearby environment once the filter is exposed to the open air. Adequate personal protection equipment (PPE) is required during the whole process, for example, industry approved masks, eye protectors, gloves and coveralls. You should place the used filters in a sealed plastic bag before disposing. Follow local disposal regulations.

Reload the filters

To ensure the best efficiency and lifespan, each filter must be reloaded in a correct position, sequence and orientation.



Tips:

- On one of the side of each filter, there is a label with an arrow showing the airflow direction.
- When placing the filter, the side with label should face up. The arrow on the label should point to the exhaust.

* All replacement filters are available on www.xpower.com.

Troubleshooting Guide

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Air Scrubber does not start	No electricity.	Check for power supply.
	The power cord is not properly plugged in.	Remove and reconnect the power cord.
	The circuit breaker on the additional electrical receptacle (Daisy chain) trips.	Remove all appliances on the additional electrical receptacle and press circuit reset button.
Unit runs but no or very low air movement	Air outlet is blocked.	Remove blockage.
	Filters are fully loaded. The filter clean/change light illuminates.	Clean or replace the loaded filters. (See <i>Page 12: Filter Maintenance</i>)
Unit runs and stops automatically and repeatedly	The input voltage is too low. The voltage protection within the unit triggers.	Check for power supply. Try to plug in another power outlet. Try to use an extension cord that is 16 AWG or larger and less than 25 feet.
The additional electrical receptacle has no power	The circuit breaker trips.	Press circuit reset button.

If troubleshooting does not resolve your problem, please contact XPOWER or other parties authorized by XPOWER for further instructions.

Technical Specification

Machine Specification

MODEL NUMBER	AP-1500D / AP-1500DM		AP-1500U	AP-1800D / AP-1800DM	AP-2500D AP-2500DM
Voltage/ Frequency	115 V~, 60 Hz				
Amperage	1.5 A	2.0 A	3.5 A	8.0 A	
Rated Airflow	700 CFM		1100 CFM	1800 CFM	
Speed Control	Variable Speeds				
Cord Length	13 ft. / 4.0 m			25 ft. / 7.6 m	
UV Lamp Power	N / A	18 W (Per Unit)	N / A	N / A	
UV Lamp Radiation Intensity	N / A	≥ 51 μW/cm2	N / A	N / A	
Unit Dimension (L) x (W) x (H)	19.4 x 21.9 x 35.8 in. / 49.3 x 55.5 x 91.0 cm		22.6 x 25.2 x 37.2 in. / 57.4 x 63.9 x 94.6 cm	29.4 x 26.7 x 38.8 in. / 74.8 x 67.8 x 98.6 cm	
Unit Weight	45.9 lbs / 20.8 kg	50.5 lbs. / 22.9 kg	65.7 lbs / 29.8 kg	95.1 lbs. / 43.13 kg	
Certification	ETL / C-ETL	N / A	ETL / C-ETL	ETL / C-ETL	

Filter Specification

Filter Model Number	Type of Filter	Size	Thickness	Function
NFS16	Nylon Mesh Filter	16 x 16 in.	-	Primary filtration for visible and coarse particles.
RP20	Rigid Polyester Filter	20 x 20 in.	1 in.	
RP24		24 x 24 in.	1 in.	
PF16	Pleated Media Filter	16 x 16 in.	0.8 in.	Medium filtration for fine dust.
PF19		19 x 19 in.	1.4 in.	
PF23		23 x 23 in.	1.8 in.	
CF35	Carbon Filter	16 x 16 in.	1.4 in.	Filtration for gases.
CF35-490		19 x 19 in.	14 in.	
CF35-595		23 x 23 in.	14 in.	
HEPA300-406PV / HEPA300-406PV-U	Plastic V-Shaped HEPA Filter	16 x 16 in.	11.5 in.	Final filtration for micro particles.
HEPA300-490PV / HEPA300-490PV-U		19 x 19 in.	11.5 in.	
HEPA300-PV		23 x 23 in.	11.5 in.	

XPOWER Limited Warranty (USA)

1 YEAR LIMITED WARRANTY

XPOWER-branded products purchased in the U.S. from authorized distributors include a 1-year limited warranty. Contact XPOWER to confirm warranty information about your product(s).

This limited warranty covers defects in materials and workmanship in your XPOWER-branded products, purchased in the **U.S. ONLY**. Local warranty policy (if any) in your country will cover products purchased outside the U.S.

IMPORTANT:

- (1) Please finish the online warranty registration before usage. Visit www.xpower.com/service-support/warranty-registration.
- (2) This Limited Warranty applies with its own timeliness. Contact XPOWER or visit www.xpower.com for more information.

Items mentioned but not limited to below are not covered by warranty:

- (1) Power cord, filters or any other components considered as a “consumable parts” by XPOWER.
- (2) Normal wear and tear.
- (3) Problems that result, directly or indirectly, at XPOWER’s sole discretion, from:
 - (3.1) External causes such as accident, abuse, misuse or problems with electrical power supply.
 - (3.2) Disassembling, servicing or modification not authorized by XPOWER.
 - (3.3) Usage that is not accordant with product instructions stated in Owner’s Manual.
 - (3.4) Failure to follow the product instructions or lack of necessary maintenance stated in Owner’s Manual.

Before contacting XPOWER, please try one or more of the following:

- (1) Consult this Owner’s Manual and follow the instructions of troubleshooting guide.
- (2) Access www.xpower.com for more advice and information that could be helpful to address your problems.

If you need additional assistance from XPOWER, please:

- (1) Email info@xpower.com.
- (2) Call XPOWER U.S. Customer Service Department at **855-855-8868** or other numbers provided on www.xpower.com.
- (3) Visit XPOWER U.S. Head Office at **668 S. 6th Ave., City of Industry, CA 91746 USA** or the most current address provided on www.xpower.com.

Please also have your original proof of purchase and the serial number(s) of your product(s) ready when you contact XPOWER.

If you are instructed to return the unit for service or replacement, please:

- (1) Request a RMA (Return-Merchandise-Authorization) number.
- (2) Use the original or an equivalent packaging, prepay shipping charges at your own expense to the address provided by XPOWER, with the RMA number on the shipping label or the packaging.
- (3) Include all the original parts and components.

XPOWER will inspect, assess and advise the repairs needed and applicable cost, if any. For products under warranty, we will pay to ship the repaired or replaced product(s) to you if you use an address within the Contiguous United States. Otherwise, we will ship the product(s) to you at your own expense.



XPOWER Manufacture, INC.

668 S. 6th Ave.,

City of Industry, CA 91746 USA

www.xpower.com | 1-(855)-855-8868 | info@xpower.com

Read and save these instructions


Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: LEA Y GUARDE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

El usuario de productos eléctricos puede crear peligros que incluyen, pero no se limitan a, lesiones, incendios, descargas eléctricas. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar y/o perjudicar su funcionamiento y anular la garantía.

- Antes de operar, retire todo el material de embalaje y compruebe si hay algún daño que pudiera haber ocurrido durante el envío o cualquier artículo faltante.
- Revise la fuente de alimentación para asegurarse de que coincide con las especificaciones del aparato.
- **NO** utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.
- Utilícelo únicamente en los tomacorrientes protegidos con interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). Póngase en contacto con un electricista calificado para la verificación y / o la instalación de un receptáculo GFCI si es necesario.
- **NO** coloque el cable debajo de la alfombra. **NO** cubra el cable con alfombras, corredores o revestimientos similares. **NO** en rute el cable debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable alejado del área de tránsito o de paso y donde no se vaya a tropezar.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **NO** utilice este ventilador con ningún aparato de control de velocidad de estado sólido.
- **NO** toque este aparato ni el enchufe con las manos mojadas o mientras esté parado en agua.
- **NO** utilice el aparato en agua estancada.
- **NO** utilice el producto en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura u otros bienes y objetos inflamables.
- **NO** inserte ni permita que objetos entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que podría dañar el aparato y anular la garantía.
- **NO** cubra la entrada o salida de aire del aparato.
- **NO** dirija el flujo de aire al rostro o cuerpo de personas.
- **NO** permita que los niños jueguen alrededor este aparato.
- **Aparato DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO** – Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
- Retire el cable de alimentación del tomacorriente eléctrico agarrando y tirando solamente del extremo del enchufe del cable de alimentación, **NO** tire del cable directamente.
- **NO** intente reparar o ajustar cualquier función eléctrica o mecánica de este aparato, ya que esto puede resultar peligroso y anular la garantía.
- Si el aparato está dañado o funciona mal, **NO** continúe su uso. Desconecte el producto de la toma eléctrica. Consulte la guía de solución de problemas o póngase en contacto con .
- Cuando el aparato no se encuentre en uso, almacénalo en un área seca, lejos de la exposición a la luz solar, temperatura extrema y humedad, así como de otros ambientes extremos.
- **NO** se debe apilar más de cuatro unidades de este electrodoméstico.
- **NO** apile más de cinco unidades de este aparato.
- Se puede obtener un manual de instrucciones electrónico a través del sitio web www.xpower.com.

Artículos incluidos




• Purificador de Aire x 1




• Manual de Usuario
x 1

Descripción de las piezas

Máquina



- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) Pie de goma | por GFCI | (10) Soporte del motor |
| (2) Pestillo | (6) Placa de interruptor | (11) Interruptor de presión |
| (3) Cubierta | (7) Carcasa frente | (12) Carcase posterior |
| (4) Cubierta de espuma | (8) Ensamblaje del motor | (13) Capacitador |
| (5) Receptáculo protegido | (9) Parrilla de salida de aire | (14) Cable de alimentación |



El gráfico solo presenta la apariencia de los filtros. Los tamaños reales de los filtros con diferente número de pieza podrían ser ligeramente diferentes.

*Todos los filtros de reemplazo están disponibles en www.xpower.com.


Guide d'installation et d'utilisation

Sélection d'un emplacement (Important)

- **Área cerrada:** Para una eficiencia óptima, el purificador de aire debe operarse en un área cerrada. Mantenga cerradas todas las puertas, ventanas y otras entradas a la habitación desde el exterior.
- **Circulación de Aire:** Se sugiere tener una circulación de aire constante y eficiente dentro del área en la que se va a trabajar.
- **Humedad del ambiente:** Para una eficiencia óptima y una mayor vida útil del filtro, el purificador de aire no debe operarse en un ambiente con un alto nivel de humedad relativa. Un alto nivel de humedad podría causar obstrucciones y daños a los filtros.
- **Cable de alimentación:** El cable de alimentación tiene una longitud de 10 pies (3.0 metros). Seleccionar una ubicación donde el cable de alimentación pueda alcanzar la fuente de alimentación. (Ver página 7: *Receptáculo Protegido por GFCI*)
- **Orientación de Entrada y Salida:** Prestar atención a la orientación de la entrada de aire, así como también a la de la salida de aire. Asegurarse de que el flujo de aire no afecte a ningún objeto cercano al purificador de aire.

- **IMPORTANTE:** La efectividad del purificador de aire puede verse afectada por diferentes factores. También es posible que la instalación de purificadores de aire múltiples podría ser necesaria para áreas cerradas más grandes.

Instalación de Extensión (Opcional)




Conducto de Escape

- Apague la máquina.
- Conectar la manguera de conducto al salida.

Instalación del Cable de Alimentación

- Conectar el enchufe del cable de alimentación a la toma de corriente de la máquina.



Luz de cambio de filtro o de limpieza de filtro (Filter Clean/Change light)


Esto indica que los filtros han excedido la capacidad máxima de partículas y que la eficiencia de filtración ha disminuido. Debes limpiar o reemplazar los filtros. (Ver página 9: *Mantenimiento del Filtro*)

Interruptor de velocidad variable

- Gire a la posición “**OFF**” para apagar el purificador de aire. Gire a cualquier posición de velocidad para encender el purificador de aire.
- Gire en el sentido de las manecillas del reloj para ajustar la velocidad deseada. “**MAX**” es la velocidad más alta y “**MIN**” es la velocidad más baja.


Transporte

Manija



Transporte con manija

Levantar el purificador de aire con la manija en la parte superior de la carcasa.



Apilar en carrier

Puede apilar hasta 5 purificador de aire y transportar.

Instrucciones de mantenimiento del usuario


Se recomienda un mantenimiento frecuente en este aparato. El incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede ocasionar una falla en el aparato e invalidar su garantía.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, desconecte siempre el purificador de aire de su fuente de alimentación.

Mantenimiento de máquina

- Retirar toda la instalación de la extensión y cubrir la entrada con la cubierta de espuma. (Ver *página 6: Cubierta de Espuma*). Guárdelo en un lugar interior fresco y seco. Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie de la carcasa. No limpie la unidad directamente con agua.
- Check if the grille covers are clean. Elimine la suciedad o cualquier otro objeto que pueda bloquear le entrada de aire y salida de aire.
- No se debe apilar más de cinco unidades de este electrodoméstico.

Organización del cable




- Coloque el cable de alimentación alrededor de la entrada de aire para guardarlo después de usarlo.
- Utilice el clip conveniente ubicado en el extremo del cable para asegurarlo en su lugar.

Mantenimiento del filtro

Para garantizar la mejor eficiencia de filtración y para evitar la contaminación secundaria de los filtros usados, debe reemplazar o limpiar los filtros con frecuencia o cuando se encienda la luz de cambio de filtro o de limpieza de filtro. Por favor, siga las siguientes instrucciones.

Descargar los filtros (Ver página: Descripción de las piezas)



Abra la cubierta del filtro soltando el pestillo en la parte superior. Descargar filtros en el interior.

Limpiar los filtros (Ver página 4: Filtros)

- **Filtros de malla de nylon***: Estos filtros son lavables con agua. Use una aspiradora o un paño limpio para eliminar los residuos sueltos. Y luego limpiar el filtro con agua. Use un paño para eliminar el agua del filtro y secarlo naturalmente en el aire.
- **Filtro de medios plisado***: Este filtro no es lavable. Use una aspiradora para eliminar los residuos sueltos. Si la luz de cambio de filtro o de limpieza de filtro aún se ilumina, es posible que deba reemplazar el filtro.
- **Filtro HEPA***: Este filtro no es lavable ni reutilizable. Las partículas altamente concentradas son capturadas por el filtro HEPA y la limpieza de este filtro puede ser peligrosa para la salud humana y contaminar el medio ambiente cercano. Debe reemplazar el filtro si todos los demás filtros están limpios y, sin embargo, la luz de cambio de filtro o de limpieza de filtro aún se ilumina.

Almacenamiento de filtro

- Cuando no se use durante mucho tiempo, debe almacenar el filtro por separado de la máquina.
- Limpie siempre los filtros antes de guardarlos. Coloque los filtros en una bolsa de plástico sellada y guárdelos en un lugar interior seco y fresco.

⚠ ADVERTENCIA: La eliminación de los filtros ya no está en uso


Las partículas capturadas por un filtro usado pueden causar efectos adversos en la salud humana y contaminar el medio ambiente cercano una vez que el filtro está expuesto al aire libre. Se requiere equipo de equipo de protección individual (EPI) adecuado durante todo el proceso, por ejemplo, máscaras, protectores de ojos, guantes y overoles aprobados por la industria. Debe colocar los filtros usados en una bolsa de plástico sellada antes de desecharlos. Siga las normas locales de eliminación.

Recargar los filtros


Para garantizar la mejor eficiencia y vida útil, cada filtro debe recargarse en una posición, secuencia y orientación correctas.

Consejos:

- En uno de los lados de cada filtro, hay una etiqueta con una flecha que muestra la dirección del flujo de aire.
- Al colocar el filtro, el lado con la etiqueta debe estar hacia arriba. La flecha en la etiqueta debe apuntar a la carcasa.




* Todos los filtros de reemplazo están disponibles en www.xpower.com.



Filtro anterior

Filtro último

- Los filtros deben estar cargados dentro del purificador de aire.
- Ver *página 4: Filtros* para comprobar la secuencia de instalación.



Filtro de última etapa:

- En uno de los lados del filtro de la última etapa, hay una almohadilla de sellado de EVA alrededor del marco.
- El filtro de la última etapa debe cargarse con el lado EVA orientado hacia la carcasa de la máquina.
- La almohadilla de sellado de EVA garantiza que todo el aire se filtre.

Guía para resolver problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El purificador de aire no arranca	No hay electricidad.	Compruebe la fuente de alimentación.
	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Remueva y reconecte el cable de alimentación.
	El cortacircuitos en el receptáculo eléctrico adicional salta.	Retire todo aparato del receptáculo eléctrico adicional y presione “Reiniciar”.
La unidad funciona pero el movimiento de aire es nulo o muy bajo.	La entrada de aire está bloqueada.	Eliminar el bloqueo.
	Los filtros están completamente cargados. La luz de cambio de filtro o de limpieza de filtro se ilumina.	Limpie o reemplace los filtros cargados. (Ver página 9: <i>Mantenimiento del Filtro</i>)
El receptáculo eléctrico adicional no tiene potencia	El cortacircuitos en el receptáculo eléctrico adicional salta.	Retire todo aparato del receptáculo eléctrico adicional y presione “Reset (reiniciar)”.
	Un fallo de tierra provoca una interrupción de la alimentación por GFCI.	Apague le purificador de aire y desenchúfela. Retire todo aparato del receptáculo eléctrico adicional y presione “Reset (reiniciar)”.
El botón de prueba no reacciona a la prueba GFCI basada en el manual	Un fallo de tierra provoca una interrupción de la alimentación por GFCI.	

Si la solución de problemas propuesto no resuelve su problema, por favor póngase en contacto con XPOWER o otras entidades autorizadas por XPOWER para obtener instrucciones más detalladas al respecto.

Especificación técnica

Especificación de la máquina

NÚMERO DE MODELO	X-3400A-M
SKU	6336051
Voltaje / Frecuencia	115 V~60 Hz
Amperaje	2.8 A
Motor Power	1/2 HP
Clasificación del flujo de aire	600 CFM*
Control de velocidad	Velocidad variable
Receptáculo eléctrico adicional	2 Tomas GFCI de Corriente
Longitud del cable	10 pies / 3 m
Dimensiones de la unidad (L) x (W) x (H)	19.6 x 12.3 x 21.6 pulgadas / 49.8 x 31.2 x 54.9 cm
Peso de la unidad	28.4 libras / 12.9 kg
Certificación de seguridad	ETL / C-ETL

Filter Specification

NÚMERO DE MODELO DE FILTRO	Tipo de filtro	Tamaño	Espesor	Función
NFS16	Nylon Mesh Filter	16 x 16 pulgadas	-	Filtración primaria para partículas visibles y gruesas.
PF16	Pleated Meida Filter		0.8 pulgadas	Filtración media para polvo fino.
HEPA50	HEPA Filter		2.0 pulgadas	Filtración final para micropartículas.

*CFM (Cubic Feet per Minute): Pies cúbicos por minuto.

Póliza de garantía

Los purificadores de aire de la marca **XPOWER** tienen nuestra garantía limitada de 3 años sin problemas para el comprador original.

Si durante el uso normal, este purificadores de aire **XPOWER** se rompe o falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra dentro de los tres (3) años posteriores a la fecha de la compra original, simplemente devuélvalo junto con el recibo de compra original a nuestra tienda minorista **Xpower®** más cercana. . A su discreción, **XPOWER** acepta que el purificador de aire o cualquier parte defectuosa sea reparada o reemplazada por el mismo producto similar o similar de **XPOWER** o una parte sin cargo.

Esta garantía limitada no cubre ningún daño que haya resultado del abuso o mal uso de la mercancía y no cubre ninguna pérdida, lesiones a personas / propiedad o costos. Esta garantía limitada debe ser anulada si este producto se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.

Los empleados del vendedor no están calificados para aconsejarle sobre el uso de esta mercancía. Cualquier representación oral hecha no será vinculante para el vendedor o sus empleados. Los derechos en virtud de esta garantía limitada son para el comprador original de la mercancía y no se pueden transferir a ningún propietario posterior. Esta garantía limitada reemplaza todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas las garantías o la comercialización y la idoneidad para un propósito particular.

El Vendedor no será responsable por daños especiales, incidentales o consecuentes. El único recurso exclusivo contra el vendedor será el reemplazo de cualquier defecto según lo dispuesto en el presente documento, siempre que el vendedor esté dispuesto o pueda reemplazar este producto o esté dispuesto a reembolsar el precio de compra tal como se indicó anteriormente.


Consignes de sécurité

ATTENTION - LISEZ ET CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

L'utilisateur du produit électrique peut créer des risques possibles, sans être limité aux blessures, une incendie, un choc électrique. Le non-respect de ces instructions peut endommager et / ou nuire à son fonctionnement et annuler la garantie.

- Avant d'utilisation, enlevez tous les matériaux d'emballage et vérifiez pour endommagements éventuels qui auraient pu survenir lors du transport ou en cas d'éléments manquants.
- Vérifiez le système électrique d'alimentation afin d'assurer qu'il respecte les spécifications de l'appareil.
- **NE PAS** opérer aucun ventilateur avec un fil ou prise endommagée. Jetez le ou le retournez à un centre de service autorisé pour l'examen et / ou la réparation.
- Utilisez uniquement des prises protégées par interrupteur de circuit à la terre (GFCI). Veuillez communiquer avec un électricien qualifié pour la vérification et / ou l'installation d'une prise GFCI si nécessaire.
- **NE PAS** couvrir le fil avec la moquette. **NE PAS** couvrir le cordon avec des coulisseaux, des couvreurs ou des revêtements similaires. **NE PAS** Passer le câble sous les meubles ou les appareils. Éloigner le fil de la zone de circulation et où il ne sera pas trébuché.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, **NE PAS** Utilisez ce ventilateur avec n'importe quel dispositif de contrôle de vitesse à l'état solide.
- **NE PAS** touchez cet appareil ou la fiche avec les mains humides ou tout en restant dans l'eau.
- **NE PAS** faire fonctionner l'appareil dans n'importe quelle eau commune.
- **NE PAS** utiliser le produit dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres biens et objets inflammables sont utilisés ou entreposés.
- **NE PAS** mettre des objets dans les entrées du produit pour éviter d'endommager l'appareil et annuler la garantie.
- **NE PAS** couvrir l'entrée d'air ou la sortie de l'appareil.
- **NE PAS** diriger le flux d'air sur les visages ou les corps humains.
- **NE PAS** permettre aux enfants de jouer cet appareil.
- **DISPOSITIF À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE** - Pour réduire le risque de blessures, débranchez-vous de l'alimentation avant l'entretien.
- Retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique en saisissant et en tirant sur le cordon d'alimentation enfichable extrémité seulement, **NE PAS** tirer le cordon directement.
- **NE PAS** tenter réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil, car cela pourrait causer un danger et annuler la garantie.
- Si l'appareil est endommagé ou avec mauvais fonctionnement, **NE PAS** continuer à l'utiliser. Débrancher le produit de la prise électrique. Reportez-vous au guide de dépannage ou contacter XPOWER.
- Entrez le dans un endroit sec, à l'abri de l'exposition à la lumière du soleil, la température et l'humidité extrêmes ou d'autres environnements extrêmes, en cas de non-utilisation.
- **NE PAS** empiler plus de cinq unités de cet appareil.
- Vous pouvez obtenir le manuel d'instruction électronique sur le site Web www.xpower.com.

Éléments inclus




• Purificateur d'air x 1




• Manuel d'emploi x 1

Description des pièces

Machine



- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| (1) Pieds de caoutchouc | (6) Plaque de commutation | (12) Boîtier arrière |
| (2) Loquet | (7) Boîtier avant | (13) Condensateur |
| (3) Couverture | (8) Ensemble de moteur | (14) Cordon d'alimentation |
| (4) Couverture d'écume | (9) Grille de sortie d'air | |
| (5) Réceptacle protégée par GFCI | (10) Support de moteur | |
| | (11) Interrupteur de pression | |



Le graphique ne présente que l'apparence des filtres. La taille réelle des filtres avec un numéro de pièce différent peut être légèrement différente.

* Tous les filtres de remplacement sont disponibles sur www.xpower.com.


Instructions d'entretien de l'utilisateur

Sélection d'un emplacement (Important)

- **Espace clos:** Pour une efficacité optimale, le purificateur d'air doit être utilisé dans une zone fermée. Garder toutes les portes, fenêtres et autres entrées extérieures de la pièce fermées.
- **Circulation d'air:** Il est suggéré d'avoir une circulation d'air constante et efficace à l'intérieur de la zone dans laquelle vous allez travailler.
- **Humidité de l'environnement:** Pour une efficacité optimale et une durée de vie du filtre plus longue, le purificateur d'air ne doit pas être utilisé dans un environnement très humide. Un taux d'humidité élevé peut provoquer des obstructions et endommager les filtres.
- **Cordon d'alimentation:** Le cordon d'alimentation a une longueur de 10 pieds (3,0 mètres). Sélectionnez un emplacement où le cordon d'alimentation peut atteindre la source d'alimentation. (Voir Page 7: Réceptacle protégée par GFCI)
- **Orientation d'entrée et de sortie:** Faites également attention à l'orientation de l'entrée d'air et de la sortie d'air. Assurez-vous que le flux d'air n'influence aucun objet à proximité du purificateur d'air.

- **IMPORTANT:** L'efficacité du purificateur d'air peut être influencée par différents facteurs. Vous pouvez également trouver que l'installation de plusieurs purificateur d'air peut être nécessaire pour les grandes zones fermées.

Configuration de l'extension (Optionnel)




Conduits d'échappement

- Éteignez la machine.
- Fixez le tuyau de conduite à l'échappement.

Installation du cordon d'alimentation

- Connectez le connecteur du cordon d'alimentation à la prise du courant de la machine.




Lumière de nettoyage de filtre ou de changement de filtre

Cela indique que les filtres ont dépassé la capacité maximale des particules et que l'efficacité de la filtration a diminué. Vous devez nettoyer ou remplacer les filtres. (Voir Page 9: Entretien du filtre)


Contrôle de vitesse variable

- Tournez vers la position « **OFF** » pour mettre le purificateur d'air hors tension. Tournez vers une position quelconque de vitesse pour commuter le purificateur d'air sur marche.
- Tournez dans le sens horaire pour régler la vitesse de souhaitée. « **MAX** » est la plus grande vitesse et « **LOW** » est la plus faible vitesse.



Porter avec poignée

Soulevez le purificateur d'air avec le poignée sur le dessus.



Empiler dans le transporteur

Vous pouvez empiler jusqu'à 5 purificateurs d'air et le transport.

Instructions d'entretien de l'utilisateur


La maintenance fréquente est recommandé sur cet appareil. Le non-respect des instructions d'entretien peut entraîner une défaillance de l'appareil et annuler la garantie.

Avant d'effectuer toute maintenance ou tout nettoyage, il faut toujours débrancher le purificateur d'air à partir de sa source d'alimentation.

Entretien de machine

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez, retirez toute l'extension et couvrez l'admission avec le couverture d'écume (Voir Page 6: *Couverture d'écume*). Rangez l'appareil dans un endroit sec à l'intérieur et le laissez refroidir. Assurez-vous qu'il est hors de portée des enfants.
- Essuyez la surface du boîtier avec un chiffon humide. Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau directement.
- Vérifiez si les couvertures de la grille sont propres. Enlevez la saleté ou d'autres objets qui pourraient bloquer l'entrée d'air et de sortie d'air.
- NE PAS empiler plus de cinq unités de cet appareil.

Organiser le cordon




- Enrouler le cordon d'alimentation autour de la entrée pour le stockage après utilisation.
- Utiliser pince pratique à la fin du cordon pour fixer en place.

Entretien de filtre

Pour assurer la meilleure efficacité de filtration et éviter la pollution secondaire des filtres usés, remplacez ou nettoyez les filtres fréquemment ou lorsque le voyant de changement de filtre s'allume. Veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Décharger les filtres (Voir Page 3: Description des pièces)



Ouvrez le couvercle du filtre en libérant le loquet situé en haut. Décharger les filtres à l'intérieur.

Nettoyer les filtres (Voir Page 4: Filtres)

- **Filtre à mailles en nylon***: Ces filtres sont lavables à l'eau. Utilisez un aspirateur ou un chiffon propre pour éliminer les débris. Ensuite, nettoyez le filtre avec de l'eau. Utilisez un chiffon pour éliminer l'eau sur le filtre et séchez-le naturellement à l'air.
- **Filtre média plissé***: Ce filtre n'est pas lavable. Utilisez un aspirateur pour enlever les débris. Si la lumière de nettoyage de filtre ou de changement de filtre reste allumé, vous devrez peut-être remplacer le filtre.
- **Filtre HEPA***: Ce filtre n'est ni lavable ni réutilisable. Le filtre HEPA capte les particules très concentrées. Le nettoyage de ce filtre peut être dangereux pour la santé humaine et contaminer l'environnement proche. Vous devez remplacer le filtre si tous les autres filtres sont propres et que la lumière de nettoyage de filtre ou de changement de filtre reste allumé.

Stockage de filtres


- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez stocker le filtre séparément de la machine.
- Nettoyez toujours les filtres avant de les ranger. Placez les filtres dans un sac en plastique scellé et stockez-le dans un endroit sec et frais.

WARNING: Disposal of filters No longer in use

Les particules capturées par un filtre usagé peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et contaminer l'environnement voisin une fois que le filtre est exposé à l'air libre. Un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat est nécessaire tout au long du processus, par exemple des masques, des protecteurs oculaires, des gants et des combinaisons approuvés par l'industrie. Vous devez placer les filtres usés dans un sac en plastique scellé avant de les jeter. Suivez les réglementations locales en matière d'élimination.

Recharger les filtres


Pour assurer une efficacité et une durée de vie optimales, chaque filtre doit être rechargé dans une position, une séquence et une orientation correctes.




Conseils:

- Sur l'un des côtés de chaque filtre, il y a une étiquette avec une flèche indiquant la direction du flux d'air.
- Lors du placement du filtre, le côté avec l'étiquette doit être orienté vers le haut. La flèche sur l'étiquette doit pointer vers le boîtier.

* Tous les filtres de remplacement sont disponibles sur www.xpower.com.



- Les filtres doivent être chargés à l'intérieur de le purificateur d'air.
- Voir Page 4: *Filtres* pour vérifier la séquence d'installation.



Filtre de la étape dernière:

- Sur l'un des côtés du filtre de la étape dernière, un tampon d'étanchéité en EVA entoure le cadre.
- Le filtre de la étage dernier doit être chargé avec le côté EVA face au boîtier de la machine.
- Le tampon d'étanchéité en EVA assure que tout l'air est filtré.

Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le purificateur d'air ne démarre pas	Aucune électricité.	Vérifiez l'alimentation.
	Le cordon d'alimentation est mal branché.	Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation.
	Le coupe-circuit sur le réceptacle électrique supplémentaire saute.	Enlevez tout appareil sur la prise électrique supplémentaire et pressez « Réinitialisez ».
L'unité fonctionne mais pas ou très peu de mouvement d'air	L'entrée d'air est bloquée.	Supprimer le blocage.
	Les filtres sont complètement chargés. Le lumière de nettoyage de filtre ou de changement de filtre s'allume.	Nettoyez ou remplacez les filtres chargés. (Voir Page 9: <i>Entretien de filtre</i>)
Le réceptacle électrique supplémentaire n'a pas d'alimentation	Le coupe-circuit sur le réceptacle électrique supplémentaire saute.	Enlevez tout appareil sur la prise électrique supplémentaire et pressez « Réinitialisez ».
	Un défaut à la terre provoque une coupure de courant par GFCI.	Éteignez et débranchez le purificateur d'air. Enlevez tout appareil sur la prise électrique supplémentaire et pressez « Réinitialisez ».
Le bouton de test ne réagit pas au test GFCI basé sur le manuel	Un défaut à la terre provoque une coupure de courant par GFCI.	

Si le guide de ne résout pas votre problème, veuillez contacter XPOWER ou d'autres parties autorisées par XPOWER pour obtenir des instructions supplémentaires.

Spécifications techniques

Spécification de la machine

NUMÉRO DE MODÈLE		X-3400A-M
SKU		6336051
Tension / Fréquence		115 V~60 Hz
Ampérage		2,8 A
Puissance du moteur		1/2 HP
Débit d'air nominal		600 CFM*
Contrôle de vitesse		Vitesse variable
Réceptacle électrique supplémentaire		2 Réceptacles de GFCI
Longueur du cordon		10 pieds / 3 m
Dimension unitaire (L) x (W) x (H)		19,6 x 12,3 x 21,6 pouces / 49,8 x 31,2 x 54,9 cm
Poids de l'unité		28,4 lbs. / 12,9 kg
Certification de sécurité		ETL / C-ETL

Spécification de les filtres

NUMÉRO DE MODÈLE DE FILTRE	Type of Filtre	Taille	Épaisseur	Fonction
NFS16	Filtro de Malla de Nylon	16 x 16 pouces	-	Filtration primaire pour les particules visibles et grossières.
PF16	Filtro de Medios Plisado		0.8 pouces	Filtration moyenne pour les poussières fines.
HEPA50	Filtre HEPA		2.0pouces	Filtration finale des microparticules.

*CFM (Cubic Feet per Minute): Pieds cubes par minute.

Politique de garantie

Les purificateurs d'airs de marque **XPOWER** bénéficient de notre garantie limitée de 3 ans sans souci à l'acheteur d'origine.

Si, en cours d'utilisation normale, ce purificateur d'air **XPOWER** tombe en panne ou tombe en panne en raison d'un vice de matériau ou de fabrication dans les trois (3) années à compter de la date de l'achat initial, ramenez-le-en simplement avec la facture originale au magasin **Xpower®** le plus proche . **XPOWER** accepte, à sa discrétion, que le purificateur d'air ou toute pièce défectueuse soit réparée ou remplacée par le même produit ou par une pièce ou un produit similaire de **XPOWER**.

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages résultant d'abus ou de mauvaise utilisation de la marchandise et ne couvre pas les pertes, les dommages corporels ou matériels, ni les coûts. Cette garantie limitée devrait être annulée si ce produit est utilisé à des fins commerciales et / ou de location. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Les employés du vendeur ne sont pas qualifiés pour vous conseiller sur l'utilisation de cette marchandise. Aucune déclaration orale ne liera le vendeur ou ses employés. Les droits en vertu de cette garantie limitée s'appliquent à l'acheteur initial de la marchandise et ne peuvent être transférés à aucun propriétaire ultérieur. Cette garantie limitée remplace toutes les garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

Le vendeur ne sera pas responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects. Le seul recours exclusif contre le vendeur sera le remplacement de tout défaut tel que prévu aux présentes, à condition que le vendeur veuille ou puisse remplacer ce produit ou soit disposé à rembourser le prix d'achat comme indiqué ci-dessus.



XPOWER Manufacture, INC.

668 S. 6th Ave.,

City of Industry, CA 91746 USA

www.xpower.com | 1-(855)-855-8868 | info@xpower.com

Read and save these instructions